



t AU = Aussentemperaturfühler
 t VL = Vorlauftemperaturfühler
 t RT = Raumtemperaturfühler