



t_{AU} = Aussentemperaturfühler
 t_{VL} = Vorlauftemperaturfühler
 t_{RT} = Raumtemperaturfühler