



t AU = Aussentemperaturfühler

t VL = Vorlauftemperaturfühler

t RT = Raumtemperaturfühler